

COMMENT FONCTIONNE LA TÉLÉCOMMANDE ?




COMMENT ACCÉDER AUX CHÂÎNES ?

01

Depuis l'écran d'accueil de l'Apple TV, allez dans "myCANAL"


From the Apple TV home screen, go to "myCANAL"



02

Ensuite allez dans "En direct" puis déplacez vous avec les flèches de la télécommande pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder

Then go to "Live" and use the arrows on the remote control to select the channel you want to watch.




COMMENT ACCÉDER AUX FILMS ET SÉRIES ?

01

Depuis l'écran d'accueil de l'Apple TV, allez dans "myCANAL"

From the Apple TV home screen, go to "myCANAL"



02

Ensuite allez dans "Accueil" puis déplacez vous avec les flèches de la télécommande pour sélectionner la "CINÉMA" ou "SÉRIES"

Then go to "Home" and use the arrows on the remote control to select "CINEMA" or "SERIES"





PROBLÈME DE CONEXION AVEC L'APPLE TV ?

01

Appuyer sur le bouton “Maison” de la télécommande pour arriver sur la page d'accueil

Press the “Home” button on the remote control to go to the home page

02

Allez dans Réglages puis dans Réseau

Go to Settings then to Network



03

Allez dans Wi-fi, sélectionnez “lepresaintgermain_guest” puis retourner sur Canal +

Go to Wi-Fi, select “lepresaintgermain_guest” then return to Canal +

